

Специальный очиститель

PCI Special-Reiniger ерохі

*Для очищения керамической плитки от остатков
эпоксидной затирки*

Область применения

- для внешнего и внутреннего применения.
- для вертикальных и горизонтальных поверхностей
- для удаления затвердевших остатков эпоксидного клея (затирки) PCI Durarox NT или PCI Durarox NT Plus

Свойства и преимущества

- Готовый к применению, не требует перемешивания перед нанесением
- **Гелеобразная консистенция**, материал без проблем можно наносить на вертикальную поверхность
- **Легко наносится**, наносить можно при помощи кисти или валика
Может разводиться водой, может добавляться в воду для очистки поверхности

Технические характеристики

Материал

Основа: растворитель на основе поверхностно-активных веществ

Цвет: серый

Консистенция: гель

Плотность: 1,2 г/см³

Упаковка: канистра 5 кг 5 kg can

Наличие маркировки

- Информация по перевозке: безопасный груз
- Информация о содержании опасных веществ при применении:
содержит раздражитель

Применение

Расход: 250 г/м²

Температура применения: +5 °C to +30 °C (температура основания)

Срок годности: 12 месяцев в сухом месте и температуре +30 C

Технология применения

Применять материал в хорошо проветриваемом помещении, не курить, не использовать электрического оборудования

Очистка от эпоксидных пятен

1 PCI Special-Reiniger ерохі может наноситься толщиной 1-2 мм.

2 Оставьте PCI Special-Reiniger ерохі на поверхности затвердевших эпоксидных пятен на 15 – 30 минут, возможно дольше в зависимости от давности нанесения эпоксидных составов на плитку

3 Протрите поверхность с помощью жесткой губки, кисти или скребком

4 Промыть плитку чистой водой

Применение разбавленного PCI Special-Reiniger ерохі с водой.

Применение 5-го раствора PCI Special-Reiniger ерохі возможно при затирке швов материалами PCI Durarox NT или PCI Durarox NT Plus.

Меры безопасности

Из-за риска возможного повреждения глаз избегайте контакта материала с глазами и длительного контакта с кожей. При контакте с глазами немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. При контакте с кожей немедленно примите душ и переоденьтесь. Надевайте соответствующие защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки, пропитанные нитрилом) и защитные очки и маску. Храните в недоступном для детей месте. При попадании материала внутрь, немедленно обратитесь к врачу, предоставив информацию (упаковку или этикетку) о материале.

Для получения дополнительной информации см. Паспорт Безопасности.

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомлённости и опыту. Сотрудник, использующий материал, обязан проверить пригодность и возможность его применения для предусмотренных целей. При особых требованиях следует обратиться за рекомендациями к специалистам ООО «БАСФ Строительные системы».

ВНИМАНИЕ

- Не применять материал при температуре поверхности ниже +5 С и выше +30.
- Рекомендуется выбрать удобное время для пробирования применения материала PCI Special-Reiniger ерохі
- В случае трудновыводимых загрязнений – тех, которые не были удалены PCI Special-Reiniger ерохі, используют метод обжига

поверхности газовой горелкой с последующей очисткой загрязнений скребком.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11

86159 Augsburg

P.O.B. 10 22 47

86012 Augsburg

Germany

Tel. +49 (821) 59 01-0

Fax +49 (821) 59 01-390

www.pci-augsburg.de